FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
INC. SURR.	
CD DIRECT 1	
CD DIRECT 2	
CD DIRECT 3	
AUX	
CD	
TAPE ½	
TUNER	
DBB 1/2/3	
VOLUME+	
VOLUME-	
PRESET NEXT	
PRESET PREV.	
REPEAT	
SLEEP	
SHUFFLE	
VEC	
DSC	
OSM	
STOP	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	

POWER, INC SURR, MUTE, CD DIRECT 1, CD DIRECT 2, CD DIRECT 3, AUX, TAPE, TUNER, DBB 1/2/3, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, REPEAT, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, VEC, INFO, DSC, EPG, OSM, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .