FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

VCR POWER
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SPEED
DISPLAY
SMART PICTURE
PROG+
PROG -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TIMER
VCR/TV
EJECT
PUASE / STILL
STOP
REC
REW

PLAY
FWD
T
TV POWER
MUTE
TV VOL+
TV VOL -
TV CH+
TV CH -

VCR POWER, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SPEED, DISPLAY, SMART PICTURE, PROG+, VOL+, PROG, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TIMER, SLEEP, VCR/TV, TV/DTV, EJECT, PUASE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TV POWER, TV VOL+, VOL+, CH+, SHIFT, .