FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ON SCREEN
10
DISP.
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENT.
RETURN
REPLAY
VFP
DIM.
ANGLE
TOP MENU

OPEN / CLOSE
PUUSE
STOP / CLEAR
REW / SLOW-
PLAY / SELECT
FWD / SLOW+
+10
REPEAT

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ON SCREEN, / AV, DISP, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENT, RETURN, BACK, REPLAY, SLEEP, VFP, TV/DTV, DIM, INFO, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PUUSE, STOP / CLEAR, REW / SLOW, VERDE, PLAY / SELECT, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, 00REPEAT, .