FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / OFF
MUTE
DVD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GUIDE
SYSTEM
SHUFFLE
SETTINGS
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
INFO
PAUSE
STOP
TRK/CHPT/PR/CH -
PLAY

TRK/CHPT/PR/CH +
AUX
CBL – SAT
CD – DVD
FM – AM
TV
TUNE+
TUNE -

ON / OFF, POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GUIDE, SYSTEM, SHUFFLE, SETTINGS, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, INFO, PAUSE, STOP, TRK/CHPT/PR/CH, VERDE, PLAY, AMARILLO, TRK/CHPT/PR/CH +, AZUL, AUX, CBL, SAT, DVD, TUNE+, TUNE, SHIFT, .