FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
CONTEXT
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV
i
EPG
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
🕘
AUDIO
HELP
SUBT.
SKIP NEXT
SKIP PREV
<
>
RADIO
STOP
REC
REW
PLAY / PUASE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, CONTEXT, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, HELP, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, SHIFT, + P, RADIO, STOP, REC, REW, PLAY / PUASE, FWD, .