FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
MENU
SEARCH MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TIME / TEXT
-/-- / CLEAR
DISPLAY
ZOOM
/
/
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SLOW PLAY
VIDEO ON/OFF
PICTURE NAVI

FAST PLAY
TOP MENU
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SUR.
REPEAT
SA-CD / CD
SA-CD / MULTI 2CH
SHUFFLE

POWER, MUTE, MENU, SEARCH MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TIME / TEXT, / AV, / CLEAR, DISPLAY, ZOOM, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLOW PLAY, SLEEP, VIDEO ON/OFF, TV/DTV, PICTURE NAVI, INFO, FAST PLAY, EPG, TOP MENU, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SUR, REPEAT, CD / CD, CD / MULTI 2CH, SHUFFLE, .