FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	DISC NUBMER 5
CLEAR	DISC NUBMER 6
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/10	
+10	
>20	
OUTPUT LEVEL+	
OUTPUT LEVEL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
DELETE	
CHECK	
HI – LITE SCAN	
ADLC	
PGM	
RANDOM PLAY	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
DISC NUBMER 1	
DISC NUBMER 2	
DISC NUBMER 3	
DISC NUBMER 4	

POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0+1, 0 / SOURCE, OUTPUT LEVEL+, VOL+, OUTPUT LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, DELETE, BACK, CHECK, INFO, LITE SCAN, SLEEP, ADLC, TV/DTV, PGM, EPG, RANDOM PLAY, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC NUBMER 1, DISC NUBMER 2, DISC NUBMER 3, DISC NUBMER 4, DISC NUBMER 5, DISC NUBMER 6, .