FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / SETUP
TOP MENU / RDS DISPLAY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY / RDS
BASS BOOST
VOL+
VOL -
DVD SKIP NEXT
DVD SKIP PREV
MULTI CONTROL UP
MULTI CONTROL DN
LEFT/SKIP PR. P. CAL
RIGHT/SKIP N. P. CAL
ENTER
RETURN / LISTEN M.
RECEIVER PTY
DN-PAGE-UP / LOUD
OSD / SOUND
DISC SEL
DVD/6.CH / PAUSE
AUTO / STOP

REW / PREV TUNING
PLAY / PAUSE
FWD / NEXT TUNING
TONE
MD / TAPE
VIDEO 1
VIDEO 2
TUNER
INPUT AUX
CD / DVD
BAND
+100
DISC SKIP
A / B

POWER, MUTE, MENU / SETARRIBA, MENU, TOP MENU / RDS DISPLAY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY / RDS, BASS BOOST, VOL+, VOL, DVD SKIP NEXT, DVD SKIP PREV, MULTI CONTROL ARRIBA, MULTI CONTROL DN, ABAJO, IZQUIERDA/SKIP PR P CAL, IZQUIERDA, DERECHA/SKIP N P CAL, DERECHA, ENTER, RETURN / LISTEN, BACK, RECEIVER, PTY, TV/DTV, PAGE, ARRIBA / LOUD, INFO, OSD / SOUND, EPG, DISC SEL, FAV, DVD/6CH / PAUSE, AUTO / STOP, / SMART, REW / PREV TUNING, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / NEXT TUNING, AZUL, TONE, MD / TAPE, VIDEO 1, VIDEO 2, TUNER, INPUT AUX, CD / DVD, BAND, DISC SKIP, A / B, .