FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
ACTION MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/
TITLE LIST
HOME
DIGITAL / ANALOG
SYNC MENU
☰
VOL+
VOL -
/ PROG.+
/ PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
↩ / BACK
TV
/ i+
GUIDE

NETFLIX
GOOGLE PLAY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
HELP
DISCOVER
.....
SKIP NEXT
SKIP PREV
⟲
TV / RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, ACTION MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, / SOURCE, TITLE LIST, HOME, DIGITAL / ANALOG, SYNC MENU, VOL+, VOL, / PROG+, / PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV/DTV, / i+, INFO, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, GOOGLE PLAY, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, HELP, DISCOVER, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV / RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .