FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

VCR POWER
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/-- / DAILY / WEEKLY
VIDEO PLUS+
SP / LP
1-2-3 MENU
ENCORE
VOLUME+
VOLUME-
TV CHANNEL+
TV CHANNEL-
JOG+
JOG-
INDEX / SHUTTLE LEFT
INDEX / SHUTTLE RIGHT
OK PROG.
DATA ON SCREEN
PAUSE
REC
REW
PLAY / STOP

FF
TV POWER

VCR POWER, POWER, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, / DAILY / WEEKLY, VIDEO PLUS+, SP / LP, 3 MENU, ENCORE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TV CHANNEL+, TV CHANNEL, JOG+, JOG, ABAJO, INDEX / SHUTTLE IZQUIERDA, IZQUIERDA, INDEX / SHUTTLE DERECHA, DERECHA, OK PROG, DATA ON SCREEN, INFO, PAUSE, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / STOP, AMARILLO, AZUL, TV POWER, .