FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE
DEFAULT
RESUME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
10+
VIDEO
GOTO
SETUP
SUB-T
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
P / N
TITLE
OSD

VOCAL
OPEN / CLOSE
STOP
PBC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
ANGLE
REPEAT
STEP
A – B
SLOW

MUTE, DEFAULT, MENU, RESUME, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / AV, 10+, VIDEO, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, P / N, TV/DTV, TITLE, INFO, OSD, EPG, VOCAL, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, PBC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, ANGLE, REPEAT, STEP, SLOW, .