FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
LANG.
☰
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
←
TV / R.
INFO
EPG
♥
◄►
RED / TIMER

GREEN / EJECT
YELLOW
BLUE / SOS
▭
⇞
⇟
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
F.RW.
PLAY
F.FW.

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, LANG, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / NET TV, ROJO / TIMER, ROJO, VERDE / EJECT, VERDE, AMARILLO, AZUL / SOS, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, FRW, PLAY, FFW, .