FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DIRECT NAVI. / TOP MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VUERA CAST
#
DISPLAY / SLEEP
SURROUND
SUB MENU / S
CH. SELECT / SOUND
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / RETURN
START
STATUS
POP-UP MENU
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL / *
BD / SD
iPod
RADIO / EXT-IN
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, DIRECT NAVI / TOP MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VUERA CAST, / AV, DISPLAY / SLEEP, SURROUND, SUB MENU / S, CH SELECT / SOUND, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, START, INFO, STATUS, EPG, POP, ARRIBA MENU, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL /, BD / SD, iPod, RADIO / EXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .