FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER – ON
🔇
MENU / SPKR.
DIGITAL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DELAY / NORMAL
MEM.
TUN-M.
RDS
VOL+
VOL -
PR+ / SLEEP
PR - / SURR.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SET
NIGHT
TEST
TUNING DOWN
PRESET PREV
TUNING UP
DIRECT

CLEAR
PRESET NEXT
POWER – OFF
VID. 1 / VCR
VID. 2 / TV
VID. 3 / CBL/SAT
VID. 4
AM / FM
CD
DVD
TAPE
CH.

POWER, POWER, MUTE, MENU / SPKR, MENU, DIGITAL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DELAY / NORMAL, MEM, TUN, RDS, VOL+, VOL, PR+ / SLEEP, / SURR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, NIGHT, SLEEP, TEST, EPG, TUNING ABAJO, / NET TV, PRESET PREV, / SMART, TUNING ARRIBA, ROJO, DIRECT, VERDE, CLEAR, AMARILLO, PRESET NEXT, AZUL, OFF, VID, 1 / VCR, VID 2 / TV, VID 3 / CBL/SAT, VID 4, AM / FM, DVD, TAPE, .