FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
SET
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
+10
TIMER
CLOCK
T-BASS
GEQ
VOL+
VOL -
PRESET
RANDOM / REPEAT
SLEEP
BAND
MONO TUNER
CD EDIT / CHECK
PRGM
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

DISC DIRECT PLAY 1
DISC DIRECT PLAY 2
DISC DIRECT PLAY 3
DISC DIRECT PLAY 4
DISC DIRECT PLAY 5

POWER, SET, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, SOURCE, TIMER, CLOCK, BASS, GEQ, VOL+, VOL, PRESET, RANDOM / REPEAT, BACK, SLEEP, BAND, TV/DTV, MONO TUNER, INFO, CD EDIT / CHECK, EPG, PRGM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC DIRECT PLAY 1, DISC DIRECT PLAY 2, DISC DIRECT PLAY 3, DISC DIRECT PLAY 4, DISC DIRECT PLAY 5, .