FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SET MENU
CD
TUNER
D-TV / CBL.
VCR 1
PHONO
V – AUX
VCR / DVR
6 CH. INPUT
DVD
A / B / C / D / E
MD / CD-R
DOLBY / DTS SUR.
LEVEL
TEST
VOLUME+
VOLUME -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

SELECT
SLEEP
EFFECT
MONO MOVIE
JAZZ
HALL
ENTERTAINMENT
ROCK
MOVIE THTR. – 2
MOVIE THTR. – 1
TV SPORTS
STANDBY

POWER, MUTE, SET MENU, MENU, TUNER, TV / CBL, VCR 1, PHONO, AUX, VCR / DVR, 6 CH INPUT, 0DVD, / SOURCE, A / B /, C / D / E, MD / CD, DOLBY / DTS SUR, LEVEL, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, SLEEP, EFFECT, TV/DTV, MONO MOVIE, FAV, JAZZ, / NET TV, HALL, ENTERTAINMENT, / SMART, ROCK, ROJO, MOVIE THTR, VERDE, AMARILLO, TV SPORTS, AZUL, STANDBY, .