FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

(AC) POWER
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
TUNER / BAND
+10
DISPLAY
CONTINUE
SOUND
MULTI-BASS HORN
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
TUNING UP
TUNING DOWN
REPEAT
STEREO AUTO/MONO
PROGRAM
RANDOM
STOP
CD PLAY/PAUSE
DISC 1
DISC 2
DISC 3

EJECT DISC 1
EJECT DISC 2
EJECT DISC 3

AC POWER, POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0TUNER / BAND, / AV, DISPLAY, CONTINUE, SOUND, MULTI, BASS HORN, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING ARRIBA, TUNING ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, STEREO AUTO/MONO, TV/DTV, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, STOP, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, DISC 1, DISC 2, DISC 3, SIHFT+3, EJECT DISC 1, EJECT DISC 2, EJECT DISC 3, .