FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

DVD POWER
A / AUDIO
TOP MENU / DIR. NAV.
CANCEL / *
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
SHOWVIEW
FUNCTIONS
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT / STEP BACK
RIGHT / STEP FWD
ENTER
RETURN
/ TIMER
DIRECT TV REC.
INFO
PROG. / CHECK
REC. MODE
PAUSE
STOP
REC

SLOW/SEARCH REW
PLAY / x1.3
SLOW/SEARCH FWD
SUB. MENU
C / ERASE
CH+
CH -
MANUAL SKIP
TIME SLIP
STATUS
F. REC.
EXT. LINK
B / CREATE CHAPTER

Listado de botones del mando:
DVD POWER, POWER, A / AUDIO, MUTE, TOP MENU / DIR NAV, MENU, CANCEL /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, SHOWVIEW, FUNCTIONS, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / STEP BACK, IZQUIERDA, DERECHA / STEP FWD, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, DIRECT, TV REC, TV/DTV, INFO, PROG / CHECK, EPG, REC MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY / x13, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, SUB MENU, C / ERASE, CH+, MANUAL SKIP, TIME SLIP, STATUS, F REC, EXT LINK, B / CREATE CHAPTER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV