FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
DELETE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
CAPS / NUM.
FILEMODE
/ ZOOM
/ SETUP
AA / SUBTITLE
PAGE UP /
PAGE DOWN /
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SLOW
/ TV MODE
INFO

/ ANGLE
/ A – B
RED / VIDEO
GREEN / MUSIC
YELLOW / PHOTO
BLUE / ALL
/ AUDIO
/ TIME SEEK
/ REPEAT
SUSPEND / BT
/ TITLE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, CAPS / NUM, FILEMODE, / ZOOM, / SETARRIBA, / SUBTITLE, PAGE ARRIBA /, VOL+, PAGE ABAJO /, VOL, SKIP, NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, / TV MODE, TV/DTV, INFO, / ANGLE, EPG, / A, FAV, ROJO / VIDEO, ROJO, VERDE / MUSIC, VERDE, AMARILLO / PHOTO, AMARILLO, AZUL / ALL, AZUL, / AUDIO, / TIME SEEK, / REPEAT, SUSPEND / BT, / TITLE, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .