FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

SYSTEM POWER
MUTE
SET MENU
1/2/3/4/5
6/7/8
LEVEL
A / B / C / D / E
TEST
VOLUME+
VOLUME -
PRESET/CH +
PRESET/CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
SLEEP
DTV / CBL
CD
DVD
MD / CD – R
MULTI CH. IN
TUNER
V – AUX

VCR
STANDBY
DOLBY / DTS
EFFECT / STRAIGHT
ENTERTAIN.
EX / ES
HALL
JAZZ
MOVIE
MUSIC
NIGHT
ROCK
STEREO
TV THTR.

SYSTEM, POWER, MUTE, SET MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8, LEVEL, / SOURCE, A / B / C / D / E, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET/CH +, PRESET/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, SLEEP, DTV / CBL, TV/DTV, INFO, DVD, EPG, MD / CD, FAV, MULTI CH IN, ROJO, TUNER, VERDE, AUX, AMARILLO, VCR, AZUL, STANDBY, DOLBY / DTS, EFFECT / STRAIGHT, ENTERTAIN, EX / ES, HALL, JAZZ, MOVIE, MUSIC, NIGHT, ROCK, STEREO, 0TV THTR, .