FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10
ANGLE
ZOOM
SETUP
TITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / FAV-
RIGHT / FAV+
ENTER
PROGRAM
STEP
PBC
VIDEO

RETURN
LANGUAGE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIME
SUBTITLE
REPEAT
SLOW
OSD
A – B
N / P
L / R

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, ANGLE, ZOOM, SETARRIBA, TITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, PROGRAM, BACK, STEP, SLEEP, PBC, TV/DTV, VIDEO, INFO, RETURN, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIME, SUBTITLE, REPEAT, SLOW, OSD, N / P, L / R, .