FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / R.
GO TO / F3
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SAT
INFO / F1
EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / MODE
YELLOW / DISP.

BLUE
SUB. / F2
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE+
PAGE -
RECALL
PAUSE
STOP / USB
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / R, / SOURCE, GO TO / F3, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SAT, SLEEP, INFO / F1, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / MODE, VERDE, AMARILLO / DISP, AMARILLO, AZUL, SUB / F2, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE+, SHIFT, +ARRIBA, PAGE, +ABAJO, RECALL, BACK, PAUSE, STOP / USB, REC, REW, PLAY, FWD, .