FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU /
EXIT /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE /
DUAL / I – II
CH. LIST /
P. SIZE
TTX / MIX
VOL+
VOL -
P+ /
P - /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN /
AD
INFO /
GUIDE
FAV

P. MODE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
S. MODE
HDMI
MEDIA P.
PRE – CH /
TOOLS /
SUBT.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU /, MENU, EXIT /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE /, / SOURCE, DUAL /, CH LIST /, P SIZE, TTX / MIX, VOL+, VOL, P+ /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV/DTV, INFO /, INFO, GUIDE, EPG, FAV, MODE, / NET TV, ROJO / A, ROJO, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, HDMI, MEDIA P, PRE, 0TOOLS /, SUBT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .