FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
TIMER	
MOVIE	
VOICE	
EQ	
MUSIC	
VOL+	
VOL -	
TUNE/SKIP NEXT	
TUNE/SKIP PREV	
TREBLE+	
TREBLE -	
BESS -	
BASS+	
SLEEP	
MODE	
CLOCK	
MEMORY	
PAIR / PLAY/PAUSE	
CH+	
CH -	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TIMER, MOVIE, VOICE, MUSIC, VOL+, VOL, TUNE/SKIP NEXT, TUNE/SKIP PREV, TREBLE+, TREBLE, ABAJO, BESS, IZQUIERDA, BASS+, DERECHA, SLEEP, MODE, TV/DTV, CLOCK, INFO, MEMORY, EPG, PAIR / PLAY/PAUSE, AMARILLO, CH+, .