FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
LCD-MENU
DVD-SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
P. MODE
HOLD / GO TO
TEXT / REW
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
PICTURE / SUBTITLE
INDEX / SKIP PREV
MENU

MIX / FWD
AUTO / EJECT
RED / PROGRAM
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / AB
A. MODE
NICAM / AUDIO
REVEAL / ZOOM
SIZE / SKIP NEXT
SLOW / STEP
SUBPAGE / ANGLE
TITLE
PLAY / PAUSE
STOP

STANDBY, POWER, MUTE, LCD, MENU, DVD, SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, DISPLAY, P MODE, HOLD / GO TO, TEXT / REW, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, PICTURE / SUBTITLE, TV/DTV, INDEX / SKIP, PREV, INFO, EPG, MIX / FWD, FAV, AUTO / EJECT, / NET TV, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / AB, AZUL, A MODE, NICAM / AUDIO, REVEAL / ZOOM, SIZE / SKIP NEXT, SLOW / STEP, SUBPAGE / ANGLE, TITLE, PLAY / PAUSE, STOP, .