FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RECALL
GO TO
SUBTITLE
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAVOURITE
RED / USB

GREEN / V-FORMAT
YELLOW / ASPECT
BLUE / TIMER
AUDIO
PVR
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE-
PAGE+
PAUSE
STOP
REC
REV.
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RECALL, GO TO, SUBTITLE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVOURITE, FAV, ROJO /, USB, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / ASPECT, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, PVR, SKIP PREV, SKIP, NEXT, PAGE, PAGE+, PAUSE, STOP, REC, REV, PLAY, FWD, .