FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
PLAY MODE / REC LIST
PICTURE SIZE
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / CH. LIST
RETURN
TV
i
GUIDE / EPG
MEDIA
FREEZE /

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO I/II
P←→P / /
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SOURCE, PLAY MODE / REC LIST, PICTURE, SIZE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / CH LIST, RETURN, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE / EPG, EPG, MEDIA, FAV, FREEZE /, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO I/II, P / /, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .