FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
DISPLAY
ZOOM
SUBTITLE
TITLE / TTX
+ / VOL+
- / VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT / FAV -
RIGHT / FAV+
ENTER
RETURN
TV/RADIO
DIGEST
PROG. / EPG
MODE

OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD
SETUP
L/R
PBC
3D
GO TO
ANGLE
P/N
LANGUAGE
SLOW
REPEAT
A – B

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, 10+, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, TITLE / TTX, + / VOL+, VOL+, / VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, DIGEST, INFO, PROG / EPG, EPG, MODE, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, L/R, PBC, GO TO, ANGLE, P/N, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, SLEEP, .