FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT / STOP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV / VCR
TIMER
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+ / PREV
CH - / NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAVORITE
PAUSE

RED / ALBUM
GREEN / MUSIC
YELLOW / MOVIE
BLUE / MULTISCN
AUDIO

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT / STOP, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV / VCR, SOURCE, TIMER, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+ /, PREV, / NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVORITE, FAV, PAUSE, ROJO / ALBUM, ROJO, VERDE / MUSIC, VERDE, AMARILLO / MOVIE, AMARILLO, AZUL / MULTISCN, AZUL, AUDIO, .