FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
DTV MENU
EXIT / I/II
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
/ DISPLAY
/ SIZE
/ MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ CANCEL
/ SLEEP
DTV
INFO
EPG

QV
/ HOLD
RED / TV/RADIO
GREEN / AUDIO/LANG.
YELLOW / PAUSE
BLUE / FAVORITE
| S | / SOUND
ATV MENU
SUBTL
INDEX
| P | / PICTURE
/ REVEAL
/ SUBPG
PAGE+
PAGE -

POWER, MUTE, DTV MENU, MENU, EXIT / I/II, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, SOURCE, / DISPLAY, / SIZE, / MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / CANCEL, BACK, / SLEEP, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / HOLD, / SMART, ROJO, / TV/RADIO, VERDE / AUDIO/LANG, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL / FAVORITE, AZUL, / SOUND, ATV MENU, SUBTL, INDEX, / PICTURE, / REVEAL, SUBPG, PAGE+, PAGE, .