FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
SLOW
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
DVD / USB
TITLE

PROG.
A – B
OPEN / CLOSE
STOP
F.RWD
PLAY / PAUSE
F.FWD
ZOOM
ANGLE
L / R
N / P

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, SLOW, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, DVD / USB, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, FRWD, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FFWD, AZUL, ZOOM, ANGLE, L / R, N / P, .