FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV / VCR
FILE
TTX
VOL+
VOL-
PG+
PG-
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TIMESHIFT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
STEP
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV / VCR, / AV, FILE, TTX, VOL+, VOL, PG+, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, STEP, PAUSE, STOP, RECORD, REW, PLAY, FWD, .