FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
M / MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / SOURCE
RETURN
SCREEN
▬ / ▭
☰
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / SELECT
⇄ / SWAP
SLEEP
TV / DTV
INFO
EPG
FAV

RED / ⇧
GREEN / ⇩
YELLOW
BLUE
EX
PRESET
LANG.
SUBTITLE

POWER, MUTE, M / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / SOURCE, / SOURCE, RETURN, SCREEN, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / SELECT, / SWAP, BACK, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO, AZUL, EXIT, PRESET, LANG, SUBTITLE, .