FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
TEXT / TIME
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
RETURN
PICTURE NAVI.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
TOP MENU
SUBTITLE
←• / STEP BACK

•→ / STEP FWD
FAST/SLOW PLAY
T
TV I/⏻
TV →
VOL-
VOL+

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, TEXT / TIME, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, PICTURE NAVI, INFO, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, TOP MENU, SUBTITLE, / STEP BACK, / STEP FWD, FAST/SLOW PLAY, VOL, VOL+, .