FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
TIMESHIFT
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / ZOOM
GREEN / ASPECT

YELLOW / V – FORMAT
BLUE / TIMER
LANG.
GO TO
SUBTITLE
PG DN
PG UP
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, TIMESHIFT, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / ASPECT, VERDE, AMARILLO, FORMAT, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, LANG, GO TO, SUBTITLE, PG ARRIBA, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .