FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU / i
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
CHILD LOCK
SHOW VIEW
VISS
SPEED
A – TR
CH. / TRK.+
CH. / TRK-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / CLK/CNT
⮌ / ZERO
AD – SKIP
TV / VCR
REC. END / SEARCH
OTPB
EJECT
PAUSE / STILL

STOP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MENU / i, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, CHILD LOCK, SHOW VIEW, VISS, SPEED, CH / TRK+, CH / TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / CLK/CNT, / ZERO, BACK, SKIP, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, REC END / SEARCH, INFO, OTPB, EPG, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .