FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
CLEAR
TUNER MEM. N. 1
TUNER MEM. N. 2
TUNER MEM. N. 3
TUNER MEM. N. 4
TUNER MEM. N. 5
TUNER MEM. N. 6
DISPLAY
BASS BOOST
SOUND EFFECT
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT / +
SKIP PREV. / -
UP / +
DOWN / -
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TUNER MEMORY
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
TIMER MENU
FUNCTION AM
FUNCTION AUDIO IN
FUNCTION CD
FUNCTION FM
FUNCTION USB
REPEAT / FM MODE

POWER, CLEAR, EXIT, TUNER MEM N 1, TUNER MEM N 2, TUNER MEM N 3, TUNER MEM N 4, TUNER MEM N 5, TUNER MEM N 6, DISPLAY, BASS BOOST, SOUND EFFECT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / +, SKIP PREV /, ARRIBA /, ABAJO /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TUNER MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER MENU, MENU, FUNCTION AM, FUNCTION, AUDIO IN, USB, REPEAT / FM MODE, .