FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
MARK
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT / V-
RIGHT / V+
OK
RECALL
TIMESHIFT
TV / RADIO
INFO
EPG
GO TO
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / LANG.
HDMI
ZOOM
SUBTITLE
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, MARK, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / V, IZQUIERDA, DERECHA / V+, DERECHA, RECALL, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, GO TO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / LANG, HDMI, ZOOM, SUBTITLE, PAGE, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .