FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / VCR
INPUT – AV
VIERA LINK
/ HOLD
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL -
︿
﹀
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
INPUT – TV
i
GUIDE

/ ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ STTL.
DIRECT TV REC.
/ INDEX
DV
⏻
PROGRAMME ﹀
PROGRAMME ︿
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / VCR, 0INPUT, SOURCE, VIERA LINK, / HOLD, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INPUT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / STTL, DIRECT TV REC, TV/DTV, / INDEX, DVD, PROGRAMME, PAUSE / STEP, STOP, REC, REW / SKIP, PREV, PLAY, FWD /, SKIP NEXT, .