FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
OPT.
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / R.
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV
P+
P -
STOP
PAUSE
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, OPT, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP, PREV, STOP, PAUSE, REC, REW, PLAY, FWD, .