FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
-/--
DMA
P. SIZE
/ / TOOLS
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ ENTER
/ / RETURN
/ TV / DTV
/ INFO
/ GUIDE

E. MODE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
W. LINK
CH. LIST
SUBT.
/ PRE – CH
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, / SOURCE, DMA, P SIZE, / / TOOLS, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / / RETURN, BACK, / TV, / DTV, TV/DTV, / INFO, INFO, / GUIDE, EPG, E MODE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, W LINK, CH LIST, SUBT, / PRE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .