FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
LANG.
TTX
◿+
◿-
P ︿
P ﹀
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CH ↺
TV / RADIO
i
GUIDE
FAV.
RED
GREEN

YELLOW / ⏲
BLUE
SUB.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, LANG, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL, SUB, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .