FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV / VCR
PVR – LIST
GO TO
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAVOURITE
RED / ZOOM

GREEN /
YELLOW /
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
PAUSE
STOP
PVR – REC
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV / VCR, / SOURCE, PVR, LIST, GO TO, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVOURITE, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, PAUSE, STOP, PVR, REC, REW, PLAY, FWD, .