FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU / PBC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / CARD
10+
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
A – B
N / P
TITLE
LCD MODE

PROG.
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
ZOOM

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / CARD, / AV, 10+, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, LCD MODE, EPG, PROG, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, .