FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

SYTANDBY / ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⊕
SET UP
DISPLAY OFF
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SHUFFLE
SOUND
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
TUNE+
TUNE-
PRESET-
PRESET+
REPEAT

SYTANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SET ARRIBA, DISPLAY OFF, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, SOUND, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNE+, TUNE, PRESET, PRESET+, REPEAT, .