FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

MARCHE/ARRET
SIL.
MENU
SORTIE
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
SOURCE
LISTE ENTR.
AFFICHAGE
TAILLE
S/S-PAGE / CONG.DVD
TEXTE/MENU DVD
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
VEILLE
TV/RADIO

INDEX / ⏏
EPG
FAV.
MAINT. / A – B
RED
GREEN / ANGLE
YELLOW / REPETER
BLUE / TITRE
AUDIO
MODE IM.
MODE SON.
REVELER/ALLER
S/S-TIT.
SKIP NEXT
SKIP PREV
MEDIA
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE - TIME S
FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, MARCHE/ARRET, POWER, SIL, MUTE, MENU, SORTIE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00SCE, / SCE, LISTE ENTR, AFFICHAGE, TAILLE, S/S, PAGE / CONGDVD, TEXT, E/MENU DVD, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, VEILLE, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INDEX /, INFO, EPG, FAV, MAINT, / A, SMART, VIDEO, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO /, REPE, TER, AMARILLO, AZUL /, TIT, AZUL, AUDIO, MODE IM, MODE SON, REVE, LER/ALLER, SKIP NEXT, SHIFT, + P+, SKIP PREV, MEDIA, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, TIME, FWD, , 10426, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV