FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY – ON
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
MODE
SEARCH MODE
ANGLE
TOP MENU
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
REPEAT
A – B

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, MODE, TV/DTV, SEARCH MODE, INFO, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, SLEEP, .