FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
100 / ENT. / AM/PM
DISPLAY
SKIP SEARCH
SET
TAMPER PROOF
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ZERO BACK
SLOW
TV / VCR
ON SCREEN
PROG.
REPLAY

EJECT
PAUSE / STILL
STOP
REC
REW
PLAY
FF
TAPE SPEED
DPSS+
DPSS-
AUTO REPEAT

POWER, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, 100 / ENT / AM/PM, DISPLAY, SKIP SEARCH, SET, TAMPER PROOF, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ZERO BACK, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, ON SCREEN, INFO, PROG, EPG, REPLAY, FAV, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, TAPE SPEED, DPSS+, VOL+, DPSS, VOL, AUTO REPEAT, .