FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
L / R
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
N / P
TITLE

PROGRAM
PBC
OPEN / CLOSE
SLOW
STOP
REV
PLAY / PAUSE
FWD
LANGUAGE
V – MODE
ANGLE
REPEAT
STEP
A – B

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0L / R, / SOURCE, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, PBC, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, SLOW, STOP, / SMART, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, LANGUAGE, MODE, ANGLE, REPEAT, STEP, .