FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY
AUDIO
SELECT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DECODER
SET CLOCK
MONITOR
D/W
CASSETTE
TUNER
UP
DOWN
< PREVIOUS
NEXT >
OK
CLEAR
TIMER VCR
SP / LP
TIMER REVIEW
TRACKING
REC MODE
▶I◀ / STILL
STOP
RECORD / OTR

SPEED REW
PLAY
SPEED FWD
NICAM
DATE+
DATE-
PROG.-
PROG.+
START+
START-
END+
END-
T
TV POWER
VOL+
VOL-
PROG.+
PROG.-

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, SELECT, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DECODER, / AV, SET CLOCK, MONITOR, D/W, CASSETTE, TUNER, ABAJO, PREVIOUS, IZQUIERDA, NEXT x, DERECHA, CLEAR, BACK, TIMER VCR, SLEEP, SP / LP, TV/DTV, TIMER REVIEW, INFO, TRACKING, EPG, REC MODE, FAV, / STILL, STOP, RECORD / OTR, ROJO, SPEED REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SPEED FWD, AZUL, NICAM, DATE+, DATE, PROG, PROG+, START+, START, END+, END, TV POWER, EXIT, VOL+, VOL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV